

# Instruções de montagem

## Casa da Árvore Dino



A Fresco agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

### INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

### MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

### COMPONENTES

1. Plataforma Centro de Atividades	1 unidade
2. Telhado	1 unidade
3. Escorregador	1 unidade
4. Escada	1 unidade
5. Protetor Lateral	9 unidades
6. Pia	1 unidade
7. Escada Alternada	1 unidade
8. Poste Superior	4 unidades
9. Poste Inferior	4 unidades
10. Adaptador Balanço	1 unidade
11. Proteção do Balanço	2 unidades
12. Balanço Bebê	2 unidades
13. Travessa Dupla	1 unidade
14. Timão	1 unidade
15. Cavalete do Baby Play	1 unidade
16. Tubo de Sustentação	4 unidades
17. Base de Fixação	4 unidades
18. Parafuso Sext. M8x30	4 unidades
19. Parafuso M6x50	8 unidades

### Módulo

- Retire os Tubos de Sustentação (16) dos Postes Superiores (8).
- Passe os Tubos de Sustentação (16) nos Postes Inferiores (9) e fixe as Bases de Fixação (17) e fixe com os Parafusos Sext. M8x30 (18) (Figura 1).
- Posicione a Plataforma Centro de Atividades (1) na horizontal e encaixe os Postes Inferiores (9) com os Tubos de Sustentação (16) pelos locais existentes nos cantos da Plataforma Centro de Atividades (1).
- Levante o conjunto e encaixe os Postes Superiores (8) nos Tubos de Sustentação (16).
- Encaixe a Escada Alternada (7) na Plataforma Centro de Atividades (1).
- Encaixe o Telhado (2) nos Postes Superiores (8) e fixe com os parafusos pré fixados na peça.
- Encaixe o Escorregador (3) na Plataforma Centro de Atividades (1).
- Encaixe a Escada (4) na Plataforma Centro de Atividades (1).
- Encaixe os Protetores Laterais (5) nos Postes Superiores (8) e nos Postes Inferiores (9).

### Balanço

- Fixe o Cavalete do Baby Play (15) na Travessa Dupla (13) usando os Parafusos M6x50 (19).
- Fixe a Travessa Dupla (13) no Adaptador Balanço (10) usando os Parafusos M6x50 (19).
- Fixe o conjunto no Protetor Lateral (5) com os parafusos pré fixados na peça.
- Coloque o Balanço Bebê (12) na Travessa Dupla (13).

### ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.

