

Instruções de montagem

Casa da Árvore Eco



A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aerto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Tirante do Balanço	2 unidades
2. Tubo Balanço	4 unidades
3. Tubo Balanço Horizontal	1 unidade
4. Capa Superior	2 unidades
5. Assento Balanço Criança	2 unidades
6. Tubo de Sustentação	4 unidades
7. Conector	2 unidades
8. Chapa de Reforço	4 unidades
9. Base Centro de Atividades	1 unidade
10. Tubo Inferior	4 unidades
11. Telhado	1 unidade
12. Escorregador	1 unidade
13. Escada	1 unidade
14. Protetor Lateral Verde	6 unidades
15. Protetor Lateral Marrom	3 unidades
16. Escada Alternada	1 unidade
17. Poste Superior	4 unidades
18. Chapa de Reforço do Balanço	4 unidades
19. Parafuso Sext. M8x60	8 unidades

Módulo

- Retire os Tubos de Sustentação (6) dos Postes Superiores (17).
- Passe os Tubos de Sustentação (6) nos Tubos Inferiores (10) (Figura 1).
- Posicione a Base Centro de Atividades (9) na horizontal e encaixe os Tubos Inferiores (10) com os Tubos de Sustentação (6) pelos locais existentes nos cantos da Base Centro de Atividades (9).
- Levante o conjunto e encaixe os Tubos Superiores (17) nos Tubos de Sustentação (6).
- Encaixe a Escada Alternada (16) na Base Centro de Atividades (9).
- Encaixe o Telhado (11) nos Tubos Superiores (17) e fixe com os parafusos pré fixados na peça.
- Encaixe o Escorregador (12) na Base Centro de Atividades (9).
- Fixe os Conectores (7) nos cantos da Base Centro de Atividades (9).
- Encaixe a Escada (13) na Base Centro de Atividades (9).

Balanço

- Fixe os Tubos Balanço (2) no Tubo Balanço Horizontal (3) usando os Parafusos Sext. M8x60 (19).
- Coloque as Chapas de Reforço do Balanço (18) sob cada extremidade do Tirante do Balanço (1) e fixe-os aos Tubos Balanço (2) através do Parafuso M8x20 (Figura 2).
- Encaixe e fixe nas extremidades superiores do Balanço as Capas Superiores (4).
- Pendure o Assento Balanço Criança (5) nos locais apropriados do Tubo Balanço Horizontal (3) e fixe-os usando as Abraçadeiras localizadas nas cordas.

