

# MONTAGEM BANCO JARDIM SEM ENCOSTO

- 1- Posicionar 1 Tira Assento (2) em um ângulo de 45º sobre o Pé do Banco (1) e acomodá-lo exercendo uma leve pressão para encaixar os pinos de travamento (detalhe (1))
- 2- Repetir a operação para as outras 3 Tiras Assento (2)

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	3	Pé do Banco sem Encosto
2	4	Tira Assento

## Obs:

O Banco possui locais próprios para fixação no chão.

Detalhe (1)

