

# Montagem Premium Top

## Módulo A

- 1 - Posicionar (sem encaixar) as Paredes com Arco (1) uma de frente para outra, com a Plataforma (2) no meio delas, e os Arcos (3) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes com Arco (1) em direção a Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) e travando o Módulo A
- 3 - Encaixar o Escorregador reto (5) no Adaptador do Esc. Reto (4)
- 4 - Encaixar o Esc. Reto (5) mais o Adaptador Esc. Reto (4) na Parede com Arco (1)
- 5 - Encaixar a Escalada (6) na Parede com Arco (1).
- 6 - Encaixar o Escorregador curvo (7) no Arco verde (3) e fixar o Postinho (8)
- 7 - Encaixar a Escada Multiplay (Módulo B) já montada no outro Arco verde (3)

## Módulo B

- 1- Fixar os degraus (9) nos 2 corrimãos (10) e fixá-los através dos parafusos Mitofix M6x40 (19)

## Módulo C

- 1 - Fixe a travessa (11) no Cavalete (12) utilizando os parafusos M6x50 (13) com as arruelas (14).
- 2 - Fixe o Conector (15) na travessa utilizando os Parafusos M6x50 (13) com as arruelas (14).
- 3 - Encaixe o Módulo C na Parede com Arco (1) através do Conector (15) e para fixá-lo utilize os parafusos Mitofix M6x40 (19)
- 4 - Pendure o Balanço Jet (16) e trave as cordas com as abraçadeiras (17)

## Módulo D

- 1- Fixe o Conector do Escorregador tubo (18) na Parede com Arco (1) utilizando os Parafuso Mitofix M6x40 (19) fornecidos com o Kit.
- 2- Fixar a Base de apoio (20) no Escorregador tubo (21) utilizando os Parafusos já instalados na Base de apoio (20)
- 3- Encaixar o Escorregador tubo (21) no Conector (18) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6x40 (19), conforme marcação indicada na peça.
- 4- Confira a montagem e certifique-se de que todas as peças estejam bem fixadas

**Seu Premium Top está pronto! Divirta-se!**

## Componentes

SEQ	QTDE	DESCRIÇÃO
1	2	Parede com arco
2	1	Plataforma
3	4	Arco Verde
4	1	Adaptador escorregador reto
5	1	Escorregador reto
6	1	Escalada
7	1	Escorregador curvo
8	1	Postinho
9	6	Degrau da escada
10	2	Lateral da escada
11	1	Travessa
12	1	Cavalete
13	8	Parafuso M 6x50
14	8	Arruelas M6
15	1	Conector kit fly playground
16	1	Balanço Jet
17	2	Abraçadeira flexível
18	1	Conector Escorregador Curvo
19	50	Parafuso Mitofix M6x40 (total)
20	1	Base do apoio escorregador tubo
21	1	Escorregador Tubo
22	4	Toldinho
23	4	Cerquinha
24	1	Pia
25	2	Portinha vai e vem
26	2	Batente portinha kit house

