

# Instruções de montagem

## Playground Aqua Spring 50007204

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto**. Guarde este manual para eventuais consultas.

### INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

### MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

#### COMPONENTES

1. Parede com Arco	1 unidade
2. Parede com Grade	1 unidade
3. Arco	4 unidades
4. Plataforma	1 unidade
5. Lateral Passarela	2 unidades
6. Degrau da Passarela	4 unidades
7. Escorregador Curvo	1 unidade
8. Postinho do Escorregador	1 unidade
9. Escalada	1 unidade
10. Protetor com timão	1 unidade
11. Parede Miniplay	2 unidades
12. Degrau Miniplay	2 unidades
13. Escorregador Pequeno	1 unidade
14. Tabela de Basquete	1 unidade
15. Aro do Basquete	1 unidade
16. Parafuso Mitofix 6x40	4 unidades



### Módulo A

1. Posicione (**sem encaixar**) a Parede com Arco (1) e a Parede com Grade (2) uma de frente para outra, com a Plataforma (4) no meio delas e os Arcos (3) entre as paredes.
2. Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Arco (1) e a Parede com Grade (2) em direção a Plataforma (4) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) e travando o módulo A.
3. Encaixe a Escalada (9) na Parede com Arco (1).
4. Encaixe o Escorregador Curvo (7) no Arco (3) e rosqueie o Postinho (8) no Escorregador Curvo (7).
5. Encaixe o Protetor com Timão (10) na Parede com Arco (3) usando o Parafuso Mitofix 6x40.

### Módulo B

1. Posicione (**sem encaixar**) as Paredes do Miniplay (11) uma de frente para a outra com os Arcos (3) entre elas.
2. Tendo as partes posicionadas, puxe as Paredes do Miniplay (11) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) e travando o módulo B.
3. Encaixe os Degraus do Miniplay (12) nas Paredes do Miniplay (11).
4. Encaixe o Escorregador Pequeno (13) em 1 dos Arcos (3).
5. Encaixe o Aro Basquete (15) na Tabela de Basquete (14) e fixe-as em uma Parede do Miniplay (11) usando o Parafuso Mitofix 6x40 (16).

### Módulo A + Módulo B

1. Encaixe uma das Laterais da Passarela (5) no Arco (3) do Módulo A.
2. Posicione os Degraus Passarela (6) na Lateral Passarela (5).
3. Encaixe a outra Lateral Passarela (5) no Módulo A fixando os Degraus.
4. Encaixe as Laterais Passarela (5) no Arco (3) do Módulo B.

**ATENÇÃO**  
Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



# Instruções de montagem

## Playground Arcade

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

### INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

### MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

#### COMPONENTES

1. Telhado Petit	2 unidades
2. Tubo de Al.	8 unidades
3. Acabamento Branco	16 unidades
4. Suporte Tubo Inferior	8 unidades
5. Suporte Tubo Superior	8 unidades
6. Porca auto-feiante 10 mm	8 unidades
7. Parafuso M 6x30	8 unidades
8. Parafuso M 6x70	16 unidades





### Telhadinho

1. Encaixe os Suportes Tubo Inferior (4) nas pontas dos Tubos de Al (2), e os Suportes Tubo Superior (5) alinhado a furação localizada no meio dos Tubos de Al (2).
2. Trave o conjunto montado no passo 1 nos Arcos (3) do módulo A usando os Parafusos M6 (7 e 8) mantendo o alinhamento na vertical (**Detalhe A e B**).
3. Acople o Telhado Petit (1) ao conjunto Tubos - Suportes - Arcos, usando os encaixes próprios na peça.
4. Trave o conjunto com os Parafusos M6x70 (8) e as Porcas Auto-Freiante (6) (**Detalhe C**).




#### ATENÇÃO


Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



Detalhe A



Detalhe B



Detalhe C