

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvóres etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (9 meses a 3 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

MONTAGEM

Módulo A

- 1 - Fixar um dos Cavaletes (1) na Travessa dupla (2) utilizando os Parafusos M 6x50 (5) e as Arruelas M6 (6).
- 2 - Repita a sequência 1 para o outro lado da Travessa dupla (2).
- 3 - Coloque o Balanço (4), faça a regulagem da Altura e trave as abraçadeiras plásticas (7)

Escorregador pequeno

- 4 - Posicionar a Escada pequena (11) no solo, conforme a figura 1, encaixar a Rampa do escorregador curvo (12) na Escada (11) e gira-la até efetuar o encaixe conforme indicada a seta da figura 1.
- 5 - Fixar o Tirante do escorregador curvo (13) na Escada pequena (11) através do Parafuso 1/4 x 4"
- 6 - Repita as mesmas operações para montagem do segundo escorregador, agora utilizando a Rampa do escorregador pequeno (14)

Montagem

- 7 - Posicionar um Escorregador pequeno ao lado do Balanço (Módulo A) encaixar e fixar a União inferior (9) através do Pino (8). (detalhe A)
- 8 - Encaixar a União superior (10) e fixar no Escorregador utilizando os Parafusos mitofix M6x40 (15) (detalhe B)
- 9 - Repita a sequência 7 e 8 para a fixação do segundo escorregador.
- 10 - Certifique-se de que todo conjunto esteja montado corretamente.






Figura 1



Detalhe A





Detalhe B

BABY PLAY PLUS DUPLO CÓDIGO 33333

COMPONENTES

SEQ	QTD	DESCRIÇÃO	(comp alt x larg) mm
1	2	Cavelete	1200 x 60 x 125
2	1	Travessa dupla	1500 x 150 x 140
3	1	Timão	450 x 80 x 450
4	2	Balanço Jet completo	560 x 400 x 250
5	8	Pf M6x50	50 X 6 X 6
6	8	Arruela M6	12 x 12 x 15
7	4	Abraçadeira plástica (hellerman)	200 x 4,8 x 4,8
8	2	Pino de fixação	130 x 25 x 25
9	2	União inferior	260 x 45 x 120
10	2	União superior	130 x 145 x 115
11	2	Escada pequena	1060 x 240 x 550
12	1	Rampa do escorregador curvo pqno	1240 x 280 x 575
13	2	Tirante do escorregador pequeno	600 x 40 x 90
14	1	Rampa do escorregador pequeno	1500 x 240 x 570
15	8	Parafuso mitofix M6x40	40 x 6 x 6

DIMENSÕES



Módulo A



ATENÇÃO: Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

**Seu Baby Plus Duplo está pronto!
Divirta-se!**

IM 010/13 REV A