

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**CAMINHA EMPILHAVEL  
CÓDIGO 33340**

## RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

### ▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvoredos etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Certifique-se de que o produto esteja montado corretamente.


### ▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar o uso.
- Respeite a faixa etária indicada do produto
- Use o produto de forma correta
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

### ▲ MANUTENÇÃO


- Inspecione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

## DIMENSÕES



## COMPONENTES


SEQ	QTD	DESCRIÇÃO	(compx alt x larg) mm
1	2	Tubo de alumínio	1200 x 23 x 25
2	2	Cabeceira/pezeira plástico PP	600 x 128 x 108
3	1	Tecido poliéster/pvc	1010 X 2 X 680
4	8	Pezinho de borracha	14 x 12 x 14



## MONTAGEM

- 1 - Passe o Tubo de alumínio (1) na lateral do Tecido (3).
- 2 - Encaixe o Tubo com o Tecido na Cabeceira/pezeira (2) ajuste o alinhamento do Tecido (3).
- 3 - Encaixe o segundo Tubo de alumínio (1) na Cabeceira/pezeira (2) passando o tubo por dentro do Tecido (3).
- 4 - Encaixe levemente a Cabeceira/pezeira (2) na extremidade de um dos tubos em seguida encaixe o outro Tubo de alumínio (1) na Cabeceira/pezeira (2) esticando o Tecido (3), finalize o encaixe empurrando a Cabeceira/pezeira em direção ao tubo.
- 5 - Fixe o Tecido (3) passando as extremidades com velcro por cima da Cabeceira/pezeira (3) e fixando novamente na parte inferior do Tecido.
- 6 - Certifique-se de que as peças estejam bem encaixadas.

**ATENÇÃO :** Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.



**Sua caminha está pronta! Aproveite!**