

Instruções de montagem

Casinha Recanto

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.


COMPONENTES

1. Parede da Casinha	2 unidades
2. Telhado	2 unidades
3. Soleira da casinha	2 unidades
4. Poste com cerquinha	2 unidades
5. Base frontal do teto	1 unidade
6. Base principal do teto	2 unidades
7. Chaminé	1 unidade
8. Claraboia	1 unidade
9. Banqueta	1 unidade
10. Portinha vai e vem	2 unidades
11. Janela	2 unidades
12. Floreira	1 unidade
13. Portinha	1 unidade
14. Pia	1 unidade
15. Mesinha	1 unidade
16. Suporte da mesinha	1 unidade
17. Adaptador para mesinha	1 unidade
18. Parafuso Mitofix M6x30	20 unidades
19. Parafuso Mitofix M6x40	6 unidades

Módulo

- Encaixe as Paredes da Casinha (1) nas Soleiras da Casinha (3).
- Encaixe a Base Principal do Teto (6) nas Paredes da Casinha (1) e fixe com os Parafusos Mitofix M6x30 (18).
- Encaixe os Postes com Cerquinha (4) na Base Frontal do Teto (5) e fixe-os com os parafusos Mitofix M6x30 (18).
- Posicione os Postes com Cerquinha (4) com a Base Frontal do Teto (5) já montada enconstando-os na Parede da Casinha (1) com a Portinha vai e vem (10) e fixe-a com os Parafusos Mitofix M6x40 (19), procurando manter a peça alinhada e na posição vertical.
- Encaixe as duas partes do Telhado (2) e fixe com Parafusos Mitofix M6x40 (19).
- Posicione e alinhe o Telhado (2) montado sobre a Casinha e fixe as Bases Principais do Teto (6) com o Telhado (2) pela parte inferior utilizando os Parafusos Mitofix M6x30 (18).
- Fixe a Floreira (12) na Parede da Casinha (1) que está montada a Janela (11).

ATENÇÃO
Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



*Fixe os parafusos de acordo com as setas laranjas