

RECOMENDAÇÕES DE USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com aguá ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demaisido nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.
- Caso necessário o produto tem locais próprios para fixação no solo.


▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto a partir de 1 ano.
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲ MANUTENÇÃO

- Insprie-se periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
 - Caso o produto possua articulações (partes móveis) verifique seu funcionamento, não se faz necessário nenhum tipo de lubrificação.
 - Com relação aos desgastes das peças articuláveis as mesmas não devem ter folga suficiente que permita desencaixar durante o uso, caso isso ocorra a mesma deverá ser substituída.
 - Insprie-se os parafusos conforme tabela COMPONENTES, quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
 - Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
 - É recomendada água com detergente neutro para limpeza.
- obs: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.*

DIMENSÕES



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CHALÉ ROYALE GOLD

1- Encaixar as Paredes grandes (1) nas Paredes pequenas (2) pela sua extremidade travando-as entre si.


2- Montar o Telhado (3) encaixando as duas partes antes de encaixar o Chalé, fixe-as com os parafusos M6x40 conforme indica **Imagen A**.

3- Encaixar o Telhado (3) nos pinos guias das Paredes grandes (1) e nas Paredes pequenas (2) travando o conjunto, fixe o telhado pela parte interna com o Parafuso M6 x40 na junção telhado/pino.

4- Encaixar a Clarabóia (5) e a Chaminé (4) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6x40.

Obs: Demais componentes são pré-montados na fábrica (portas, janelas, mesa, campainha e telefoninho)

Montagem do Telhado




ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

Código 30214 A

COMPONENTES

| SEQ | QTDE | DESCRÍÇÃO |
|-----|------|-------------------------------|
| 1 | 2 | Parede grande |
| 2 | 2 | Parede pequena |
| 3 | 2 | Telhado |
| 4 | 1 | Chaminé |
| 5 | 1 | Clarabóia |
| 6 | 2 | Portinha vai e vem |
| 7 | 1 | Mesinha |
| 8 | 1 | Suporte da mesinha |
| 9 | 1 | Banquinho |
| 10 | 1 | Pia avulsa |
| 11 | 13 | Parafuso mitofix M6x40 |
| 12 | 1 | Telefone |
| 13 | 1 | Campainha |
| 14 | 2 | Janela do Chalé |
| 15 | 1 | Floreira |
| 16 | 1 | Conector do escorregador reto |
| 17 | 1 | Escorregador reto |
| 18 | 1 | Aro de basquete |



Seu Chalé Royale Gold está pronto! Aproveite!