

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvores etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (1 a 6 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.


▲ MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

COMPONENTES

SEQ.	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (compx alt x larg) mm
1	4	pé da mesinha	460 x 90 x 90
2	1	tampo da mesinha	650 x 95 x 650
3	1	gaveta da mesinha	290 x 75 x 280


DIMENSÕES



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

Figura A



MESINHA INFANTIL CÓDIGO 98102

MONTAGEM

- 1 - Coloque a mesinha na posição de montagem (Figura A)
- 2 - Encaixe os Pés (1) no Tampo da mesinha (2).
- 3 - Empurre até que o Pé (1) encoste no Tampo (2), e que a trava do Pé (Detalhe A), encaixe no rebaixo do Tampo(2) (Detalhe B)
- 4 - Repita a operação para os outros Pés (1).
- 5 - Certifique-se de as peças estão bem encaixadas
- 6 - Coloque a mesinha na posição normal de uso
- 7 - A gaveta da mesinha (3) já sai pré-montada de fábrica.

Sua Mesinha Infantil está Pronta! Divirta-se!

