

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadiços.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras
- Respeite a faixa etária indicada do produto (até 12 anos)
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.

▲ MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza

Componentes


ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO
1	4	Arco
2	4	Degrau do MiniPlay
3	1	Escorregador Pequeno
4	4	Parede do Miniplay
5	1	Plataforma
6	1	Base da Ponte
7	2	Lateral da Ponte
8	1	Escalada Pequena
9	1	Rede
10	16	Parafuso M6 x 60 Mitofix

ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Miniplay Plus

DIMENSÕES



Módulo A

- Posicionar as Paredes do Miniplay (4) uma de frente para a outra, com os Arcos (1) e os Degraus (2) entre elas.
- Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes do Miniplay (4) em direção aos Arcos (1) e os Degraus (2), possibilitando o encaixe e travando o Módulo A. Fixe os Arcos utilizando os Parafusos M6x60 (10) nos locais indicados conforme imagem.
- Encaixar o Escorregador Pequeno (3) em 1 dos Arcos (1).

Módulo B

- Posicionar as Paredes do Miniplay (4) uma de frente para a outra, com os Arcos (1) e os Degraus (2) e a Plataforma (5) entre elas.
- Tendo as partes posicionadas, puxar as Paredes do Miniplay (4) em direção aos Arcos (1) e os Degraus (2), possibilitando o encaixe e travando o Módulo B.
- Encaixar a Escalada Pequena (8) em 1 dos Arcos (1).

Montagem Ponte

- Encaixar 2 Laterais da Ponte (7) na Base da Ponte (6).
- Inclinar o Arco (1) em 45° e aproximá-lo da Ponte, encaixando primeiramente a lingueta de segurança (L) na Base da Ponte (6) na parte inferior do Arco Verde (1) (Detalhe L).
- Exercer uma pressão sobre a Base da Ponte (6), para que a lingueta de segurança não se solte, e girar o Arco (1) em direção à ponte, encaixando-o nos engates das laterais da ponte (7).

Importante: A lingueta de segurança (L) faz com que uma extremidade da Base da Ponte (6) não se levante ao se pisar na extremidade oposta.

Montagem Piscina de Bolinhas

- Em um dos módulos, envolva as Paredes (4) com a Rede (9) e amarre nos locais disponíveis.

OBS.: As Bolinhas não acompanham o produto.
Recomenda-se o uso de 500 bolinhas.



Seu Miniplay Plus está pronto!
Divirta-se!

Detalhe L

