

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc), distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Recomendamos a utilização em terrenos macios e planos como gramados, areia ou carpetes etc.
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafuso até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.
- Caso necessário o produto tem locais próprios para fixação no solo.

▲ FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto até 12 anos.
- Ensine a criança a forma correta de utilização
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
- (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Com relação aos desgastes das peças articuláveis as mesmas não devem ter folga suficiente que permita desencaixar durante o uso, caso isso ocorra a mesma deverá ser substituída.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Componentes

Í	QTDE	DESCRIÇÃO
1	1	Parede com grade
2	1	Parede com arco
3	1	Plataforma
4	2	Arco
5	1	Escalada
6	1	Escorregador curvo
7	1	Postinho
8	2	Parede do Miniplay
9	1	Escorregador pequeno
10	1	Escalada pequena
11	2	Degrau do Miniplay
12	4	Toldinho
13	4	Cerquinha
14	1	Pia avulsa
15	2	Batente da portinha
16	2	Portinha vai e vem
17	1	Travessa
18	1	Cavelete
19	8	Parafuso M6x50
20	8	Arruela M6
21	1	Conector
22	1	Balanco Jet
23	2	Abraçadeira
24	1	Suporte do tubo
25	1	Escorregador tubo
26	1	Base
27	8	Parafuso Mitofix M6x40




ATENÇÃO: Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Multiplay Top


Módulo A

- 1 - Posicionar (sem encaixar) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (1) uma de frente para outra, com a Plataforma (3) no meio delas, e os Arcos (4) entre elas.
- 2 - Tendo as partes posicionadas, puxar a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (1) em direção a Plataforma (3) possibilitando o encaixe dos Arcos (4) travando o módulo.
- 3 - Encaixar a Escalada (5) na Parede com Arco (2).
- 4 - Encaixar o Escorregador Curvo (6) no Arco (4).
- 5 - Rosquear o Postinho (7) no Escorregador Curvo (6).



Módulo B

- 1- Encaixar os 2 Arcos (4) em uma Parede do Miniplay (8)
- 2- Aproximar a outra Parede do Miniplay (8) e encaixar o outro lado dos Arcos (4)
- 3 -Encaixar os 2 degraus do Miniplay (11)
- 4 -Encaixar o Escorregador pequeno (9) no Arco (4)
- 5 -Encaixar a Escalada pequena (10) no Arco (4)




Módulo C




Módulo C

- 1- Fixe o Conector do Escorregador tubo (24) na Parede com Arco (2) utilizando os Parafuso Mitofix M6x40 (27) fornecidos com o Kit.
- 2- Fixar a Base de apoio (26) no Escorregador tubo (25) utilizando os Parafusos já instalados na Base de apoio (26).
- 3- Encaixar o Escorregador tubo (25) no Conector (24) e fixar utilizando os Parafusos Mitofix M6x40 (27), conforme marcação indicada na peça.
- 4- Confira a montagem e certifique-se de que todas as peças estejam bem fixadas.



Montagem kit play house



- 1- Posicionar o encaixe da Parede do Miniplay (8) na abertura entre Paredes do Módulo A.
- 2- Levantar a Plataforma (3) de forma que o encaixe da Parede do Miniplay (8) fique alinhada com o Engate da Plataforma.
- 3- Encaixar o engate da Plataforma (3) na Parede do Miniplay (8) unindo o Módulo A e o Módulo B.
- 4- Conecte o Módulo D encaixando todo o conjunto através do Conector (21), no encaixe da Parede do Miniplay (8) do Módulo B.
- 5- Coloque o Balanco (22) e trave as cordas com as Abraçadeiras (23).

**Seu Multiplay Top está pronto!
Divirta-se!**