

# Instruções de montagem

## Playground Arcade

**Freso**

A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

### INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

### MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

### COMPONENTES

1. Plataforma	2 unidades
2. Parede com Arco	2 unidades
3. Arco	4 unidades
4. Escorregador Curvo	1 unidade
5. Escorregador Reto	1 unidade
6. Parede com Grade	2 unidades
7. Escalada	2 unidades
8. Postinho Escorregador Curvo	1 unidade
9. Base da Ponte	1 unidade
10. Lateral da Ponte	2 unidades
11. Protetor com Timão	1 unidade
12. Aro de Basquete	1 unidade
13. Tabela de Basquete	1 unidade
14. Parafuso Mitofix M 6x40	4 unidades



### Módulo A

- Posicione (sem encaixar) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (6) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (3) entre as paredes.
- Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (6) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) travando o módulo A.
- Encaixe o Escorregador Reto (5) no Arco (3).
- Encaixe a Escalada (7) na Parede com Arco (2).
- Encaixe o Aro de Basquete (12) na Tabela de Basquete (13) usando o Parafuso Mitofix M 6x40 (14).
- Encaixe a Tabela de Basquete (12) na Parede com Arco (2) usando o Parafuso Mitofix M 6x40 (14).

### Módulo B

- Posicione (sem encaixar) a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (6) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (3) entre as paredes.
- Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Arco (2) e a Parede com Grade (6) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) travando o módulo A.
- Encaixe o Escorregador Curvo (4) no Arco (3).
- Rosqueie o Postinho (8) no Escorregador Curvo (4).
- Encaixe a Escalada (7) na Parede com Arco (2).
- Encaixe o Protetor com Timão (11) na Parede com Arco (2).


### Montagem Ponte

- Encaixe as duas Laterais da Ponte (10) na Base da Ponte (9).
- Incline o Arco (3) em 45 graus e aproxime da ponte, encaixe primeiramente a lingueta de segurança (L) da Base da Ponte (9) na parte inferior do Arco (3) (Detalhe A).
- Exerça uma pressão sobre a Base da Ponte (9) para que a lingueta de segurança não se solte e gire o Arco (3) em direção à Ponte, encaixe os engates das Laterais da Ponte (10) nos Arcos (3) do Módulo A e B.

**Importante:** A lingueta de segurança (L) faz com que uma extremidade da Base da Ponte (9) não se levante ao pisar na extremidade oposta.

#### ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



# Instruções de montagem

## Playground Arcade



A Freso agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto. Guarde este manual para eventuais consultas.

### INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

### FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

### MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aperte os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto).
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

### COMPONENTES

1. Telhado Petit	2 unidades
2. Tubo de Al.	8 unidades
3. Acabamento Branco	16 unidades
4. Suporte Tubo Inferior	8 unidades
5. Suporte Tubo Superior	8 unidades
6. Porca auto-freante 10 mm	8 unidades
7. Parafuso M 6x30	8 unidades
8. Parafuso M 6x70	16 unidades




### Telhadinho

- Encaixe os Suportes Tubo Inferior (4) nas pontas dos Tubos de Al (2), e os Suportes Tubo Superior (5) alinhado a furação localizada no meio dos Tubos de Al (2).
- Trave o conjunto montado no passo 1 nos Arcos (3) do módulo A usando os Parafusos M6 (7 e 8) mantendo o alinhamento na vertical (**Detalhe A e B**).
- Acople o Telhado Petit (1) ao conjunto Tubos - Suportes - Arcos, usando os encaixes próprios na peça.
- Trave o conjunto com os Parafusos M6x70 (8) e as Porcas Auto-Freante (6) (**Detalhe C**).




### ATENÇÃO


Este produto só deve ser utilizado pelas crianças após ser montado completamente por um adulto.



Detalhe A



Detalhe B



Detalhe C