

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	2	Parede Grande.
2	2	Plataforma.
3	2	Arco Cinza.
4	2	Base de Apoio
5	2	Escorregador Tubo.
6	1	Parede com Arco
7	1	Escalada.
8	2	Escorregador Curvo.
9	1	parede com grade
10	2	Arco Laranja.
11	2	Postinho.
12	2	Corrimão Escada Supremo
13	6	Degrau Escada Supremo
14	24	Parafuso Mitofix

MONTAGEM CENTURY

Modulo A



- 1- Encaixar o Escorregador Tubo (5) na Parede Grande (1) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (4) ao Escorregador Tubo (5) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio
- 3- Fixar os Escorregadores Tubo (5) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (5)
- 4- Montar os 6 Degraus (13) nos 2 Corrimões (12) e fixa-los através dos Parafusos mitofix, encaixar a Escada no Arco Cinza (3)
- 5- Aproximar as Paredes grande (1) que contém os Escorregadores Tubo (5) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2) o conjunto Arco Cinza (3) nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (1)
- 6- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma(2) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (3) e travando as Parede Grande (1) na Plataforma(2)
- 7- Encaixar a Escada Tradicional no Arco Cinza (3).

Módulo B

- 1- Encaixar o Escorregador Curvo (8) no Arco Laranja (10)
- 2- Rosquear o Postinho (11) sob o Escorregador Curvo (8)
- 3- Posicionar sem (encaixar) a Parede com Grade (1) ea Parede com Arco (6) uma de frente para a outra. Com a Plataforma (2) no meio delas, eos conjuntos (Escorregador Curvo (8) + Arco Laranja (10) + Postinho (11) entre elas.
- 4- Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (1) ea parede com Arco (6) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Laranja (10) e travando o Módulo (B)
- 5- Encaixar a Escalada (7) na Parede com Arco (6).
- 6- Conectar o módulo (A) ao módulo (B) encaixando a Parede com Arco (6) no engate da Plataforma (2) situado sob o Arco Cinza (3).

Obs:

O play ground possui locais próprios para à fixação no chão. Estão localizados no Apoio do Tubo na Escada Alternada e nas 3 pontas da Parede Grande, Parede com Grade, Parede com Arco e da Parede do Miniplay.



FRESO LTDA
www.freso.com.br
fresco@freso.com.br
 55 41 2102-0239

