

Instruções de montagem

Garden Play - 50007250



A Fresco agradece sua escolha por adquirir nosso produto. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento deste, **leia atentamente todas as instruções antes de instalar e utilizar o produto.** Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano, livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores/etc), distante de escadas, vias públicas, piscinas ou locais molhados ou escorregadios.
- Recomendamos utilizar o produto em terrenos macios e planos como gramado, areia, carpete, etc.
- Verifique se todas as ligações estão bem fixadas.

FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (2 a 12 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o produto de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no produto que não tenham sido desenvolvidos especificamente para o mesmo.

MANUTENÇÃO

- Inspecione periodicamente o produto. Os componentes soltos, desgastados ou danificados devem ser ajustados/substituídos.
- Aprete os parafusos conforme necessário (cuidado com o excesso de aperto)
- Não utilize produtos químicos para a limpeza.
- Recomendamos usar água e detergente neutro para limpar o produto.

COMPONENTES

1. Plataforma	1 unidade
2. Parede com Arco	1 unidade
3. Arco	4 unidades
4. Degraus do Miniplay	1 unidade
5. Escalada Pequena	1 unidade
6. Escorregador Pequeno	1 unidade
7. Escorregador Curvo	1 unidade
8. Parede do Miniplay	2 unidade
9. Parede com Grade	1 unidade
10. Postinho do Escorregador Curvo	1 unidade
11. Escalada Grande	1 unidade
12. Meia Plataforma	1 unidade
13. Apoio Meia Plataforma	1 unidade
14. Telhado Petit	1 unidade
15. Tubo de Al.	4 unidades
16. Parafuso M 6x30	4 unidades
17. Parafuso M 6x70	8 unidades
18. Acabamento branco	8 unidades
19. Suporte Túbo Inferior	4 unidades
20. Suporte Túbo Superior	4 unidades
21. Porca auto-freante 10 mm	4 unidades
22. Protetor com timão	1 unidades

Módulo A

- Posicione (sem encaixar) a Parede com Grade (9) e a Parede com Arco (2) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas e os Arcos (3) entre as paredes.
- Tendo as partes posicionadas, puxe a Parede com Grade (12) e a Parede com Arco (2) em direção a Plataforma (1) possibilitando o encaixe dos Arcos (3) travando o módulo A.
- Encaixe o Escorregador Curvo (7) no Arco (3).
- Rosqueie o Postinho (10) no Escorregador Curvo (7).
- Encaixe a Escalada (11) no Arco (3).
- Fixe o Protetor com timão (22) na Parede com arco (2)

Módulo B

- Posicione (sem encaixar) as Paredes do Miniplay (8) uma de frente para a outra, com os Arcos (3) e os Degraus do Miniplay (4) entre elas.
- Tendo as partes posicionadas, puxe as Paredes do Miniplay (8) em direção aos Arcos (3) e os Degraus do Miniplay (4), possibilitando o encaixe e travando o módulo B.
- Encaixe o Escorregador Pequeno (6) em 1 dos Arcos (3).
- Encaixe a Escalada Pequena (5) no outro Arco (3).
- Posicione o encaixe da Parede do Miniplay (8) na abertura entre a Parede do módulo A e encaixe-a na Plataforma (1) unindo o módulo A com o módulo B.
- Fixe a Meia Plataforma (12) no Apoio Meia Plataforma (13) apertando os parafusos localizado na peça (Detalhe D) e encaixe diretamente na Parede do Miniplay (8)

Telhadinho

- Encaixe os Suportes Tubo Inferior (19) nas pontas dos Tubos de Al (15), e os Suportes Tubo Superior (20) alinhado a furação localizada no meio dos Tubos de Al (15).
- Trave o conjunto montado no passo 1 nos Arcos (3) do módulo A usando os Parafusos M6 (16 e 17) mantendo o alinhamento na vertical (Detalhe A e B).
- Acople o Telhado Petit (14) ao conjunto Tubos - Suportes - Arcos, usando os encaixes próprios na peça. Trave o conjunto com os Parafusos M6x70 (17) e as Porcas Auto-Freante (21) (Detalhe C).

