

MONTAGEM GOLDEN PLAY

Modulo A

ITEM N°	QTY.	DESCRICAÇÃO
1	2	Parede Grande.
2	1	Plataforma.
3	2	Arco Cinza.
4	1	Plataforma Escada Alternada
5	1	Escada Alternada
6	2	Base de Apoio
7	2	Escorregador Tubo.
8	2	Corrimão Escada Supremo
9	6	Degrau Escada Supremo
10	24	Parafuso Mitofix 5 x 40

- 1- Encaixar o Escorregador Tubo (7) na Parede Grande (1) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (6) ao Escorregador Tubo (7) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio
- 3- Fixar os Escorregadores Tubo (7) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (7)
- 4- Montar os 6 Degraus (9) nos 2 Corrimãos (8) e fixa-los através dos Parafusos mitofix (10), encaixar a Escada no Arco Cinza (3).
- 5- Encaixar a Escada Alternada (5) à Plataforma Escada Alternada (4) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (5).
- 6- Encaixar o conjunto Escada Alternada (5) + Plataforma Escada Alternada (4) no Arco Cinza (3).
- 7- Aproximar as Paredes grande (1) que contém os Escorregadores Tubo (7) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2) Escada Alternada, Escada Supremo nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (1)
- 8- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma(2) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (3) e travando as Paredes Grande (1) na Plataforma(2)

Obs:

O play ground possui locais próprios para fixação no chão. Estão localizados no Apoio do Tubo na Escada Alternada e nas 3 pontas da Parede Grande, Parede com Grade, Parede com Arco e da Parede do Miniplay

