

MONTAGEM SUPREMO PLUS

Modulo A

- 1- Encaixar o Escorregador Tubo (5) na Parede Grande (1) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (4) ao Escorregador Tubo (5) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio
- 3- Fixar os Escorregadores Tubo (5) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na, borda do Escorregador Tubo (5)
- 4- -Encaixar os 6 Degraus (18) nos 2 Corrimãos (17) e fixa-los através dos Parafusos mitofix (19), encaixar a Escada no Arco Cinza (3).
- 5- Aproximar as Paredes grande (1) que contém os Escorregadores Tubo (5) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2) o conjunto Arco Cinza (3) nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (1)
- 6- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma(2) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (3) e travando as Paredes Grande (1) na Plataforma(2)
- 7- Encaixar a Escada Tradicional no Arco Cinza (3).

Módulo B

- 1- Encaixar o Escorregador Curvo (11) no Arco Laranja (7)
- 2- Rosquear o Postinho (14) sob o Escorregador Curvo (11)
- 3- Posicionar (sem encaixar) a Parede com Grade (13) ea Parede com Arco (6) uma de frente para a outra, com a Plataforma (1) no meio delas, eo conjunto Escorregador Curvo (11) + Arco Laranja (7) + Postinho (14) entre elas.
- 4- Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (13) ea Parede com Arco (6) em direção à Plataforma (12) possibilitando o encaixe dos Arcos Laranja (7) e travando o Módulo (B)
- 5- Encaixar a Escalada (9) na Parede com Arco (6).

Módulo C

- 1- Encaixar os 2 Arcos Laranja (7) em uma Parede do MiniPlay (12)
- 2- Posicionar as 2 Escadinhas Amarelas (8) sob os 2 Arcos Laranja (7), encaixando suas laterais nas canaletas da Parede do MiniPlay (12)
- 3- Aproximar a outra Parede do MiniPlay (12) e encaixar o outro lado dos 2 Arcos Laranja (7)
- 4- Encaixar o Escorregador Pequeno (10) no Arco Laranja (7)
- 5- Conectar o módulo (B) ao módulo (C) encaixando a Parede do MiniPlay (12) no Engate da Plataforma (2) Situado sob o Arco Laranja (7)
- 6- Repetir a operação (5)

Obs:

O play ground possui locais próprios para à fixação no chão. Estão localizados no Apoio do Tubo na Escada Alternada e nas 3 pontas da Parede Grande, Parede com Grade, Parede com Arco e da Parede do Miniplay.

